









Hinweis:

Die Anschlussbuchse für das Dreifach-Pedal befindet sich auf der Unterseite der Digitalpianos DP-26, DP-28 und SP-5600.

- | | | |
|---|---|---|
| ① | ② | ④ |
| 4 x  | 4 x M6 x 50  | 4 x M6 x 12  4 x  |
|  |  |   |