



Classic 20 MH®

20W Tube Guitar Amplifier

Operating
Manual





Safety and Warnings

De seguridad y advertencias

De sécurité et avertissements

Sicherheits- und Warnhinweise

Turvallisuus ja varoituskaet

Säkerhet och varningar

Sicurezza e avvertenze

De segurança e aviso

安全和警告

安全性および警告

안전 경고

جودة وتحذيرات

READ BEFORE OPERATING THIS DEVICE. A multi-language owner's manual has been provided to you on CD-ROM in PDF format or as a printed copy. Owner's manuals can also be found at www.peavey.com or can be requested from your local Peavey distributor for that country or location. In the USA call: 877-732-8391 for a photocopy of the owner's manual.

LÉALO ANTES DE OPERAR ESTE DISPOSITIVO. Se le ha entregado un manual del propietario en múltiples idiomas, en soporte de CD-ROM en formato PDF o en una copia impresa. Los manuales del propietario también pueden encontrarse en www.peavey.com o se los puede solicitar a su distribuidor local de Peavey para su país o ubicación. En los Estados Unidos llame al 877-732-8391 para obtener una copia impresa del manual del propietario.

A LIRE AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. Un mode d'emploi multilingue vous est fourni au format PDF sur le CD-ROM ou sur papier. Les modes d'emploi sont également disponibles sur le site www.peavey.com ou auprès de votre revendeur local Peavey. Aux États-Unis,appelez le 877-732-8391 pour demander une copie papier du mode d'emploi.

VOR INSBETRIEBNAHME DIESER GERÄTE LSENEN. Sie haben eine Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen als CD-ROM, im PDF-Format oder als Ausdruck erhalten. Bedienungsanleitungen finden Sie auch unter www.peavey.com oder können bei Ihrem örtlichen Peavey-Händler für Ihr Land bestellt werden. In den USA rufen Sie unter folgender Telefonnummer einen Ausdruck der Bedienungsanleitung erhalten: 877-732-8391.

LUE ENNEN LÄITTEEN KÄYTTOÄ. Monistetun käsikirjan on saatava monikansain PDF-muodosteksi CD-ROM-tavalla tai painettuna. Käsikirjat voi myös saataa osoitteesta www.peavey.com tai pyytää postitusta Peavey-jakelulta. Yksityiskäytössä voidaan painaa käsikirjeen sivumäärä numero 877-732-8391.

USA DETTA INNAN DU ANVÄNDER UNDERRÖRARENSEN. Du har fått en Beträffande bruksanvisning i PDF-format på CD-ROM eller som en utskriven kopia. Bruksanvisningar kan även hittas på www.peavey.com eller beställas från din lokala Peavey-distributör för respektive land eller plats. I USA kan du ringa 877-732-8391 och beställa en papperskopia av bruksanvisningen.

LEGGERE PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE QUESTO DISPOSITIVO. Ti è stato fornito un manuale dell'utente multilingue su CD-ROM in formato PDF o come copia stampata. I manuali dell'utente possono essere trovati su www.peavey.com o possono essere richiesti dal tuo distributore Peavey per quel paese o località. Negli USA chiama: 877-732-8391 per una copia cartacea del manuale dell'utente.

LEIA ANTES DE OPERAR ESTE DISPOSITIVO. Um manual multilíngue do produto é fornecido a você em CD-ROM em formato PDF ou como cópia impressa. O manual do proprietário também pode ser encontrado em www.peavey.com ou pode ser pedido de seu distribuidor Peavey local para aquele país ou localização. Nos EUA ligue: 877-732-8391 para uma cópia impressa do manual de proprietário.

LES FØR Å PÅFAARDET TAK I BRUK. En multimedias bruksmanual leveres på CD CD-ROM i PDF-format eller som en trykt kopi. Bruksmanualer kan også finnes på www.peavey.com eller kan bestilles hos din lokale Peavey-forhandler for vedkommende land eller sted. I USA ring: 877-732-8391 en bruksmanual på papir.

LEES ALVORENS DIT TOESTEL TE BEDIENEN. Een meertalige eigenaarhandleiding is aan u verstrekt op CD-ROM in PDF-formaat of als een gedrukt exemplaar. De eigenaarhandleidingen kunnen ook worden gevonden op www.peavey.com of bij uw lokale Peavey-distributeur voor dat land of lokale worden aangevraagd. Bel in de Verenigde Staten: 877-732-8391 voor een photocopy van de eigenaarhandleiding.

首先操作之前请阅读。一本多语言的用户手册随设备附带(CD-ROM或PDF文件)或以打印件的形式提供给您。用户手册也可以在www.peavey.com网站上找到或向您所在国家的当地Peavey经销商索取。在美国拨打: 877-732-8391获取印刷版用户手册。

본 장비를 사용하기 전에 주의 깊게 읽고 후회하지세요. 디스크이거나 인쇄판 사용 시에는 CD-ROM (PDF 파일) 또는 인쇄본으로 제공해 드립니다. 또한 www.peavey.com에서 구할 수 있으며 해당 지역의 Peavey 대리점에 요청하실 수 있습니다. 사용 설명서의 인쇄본이 필요할 경우 877-732-8391(미국)로 연락해 주시기 바랍니다.

本装置使用前に最初に読んでください。多言語オーナーズマニュアルは、PDF形式コピーがCD-ROMに入っています。オーナーズマニュアルは、www.peavey.comでご覧いただかく、お住まいの国や地域のPeavey 代理店から取り寄せることもできます。米国内の場合: 877-732-8391にお問い合わせにてお問い合わせの上、オーナーズマニュアルのハードコピーをお取り寄せください。

نحن نرجو قراءة قبل تشغيل هذا الجهاز. تم تقديم دليل الملاك على شكل متعدد اللغات على CD-ROM في صيغة PDF أو كنسخة مطبوعة. كما يوجد نسخة الملاك أيضاً على موقع الشركة على www.peavey.com. إذا لم يكن لديك من مزمع طلب نسخة الملاك، يرجى الاتصال على الممثل في الشركة في الدولة التي تعيش فيها. في الولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال على رقم 877-732-8391.



Intended to alert the user to the presence of unshielded "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



Intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

CAUTION: Risk of electrical shock — DO NOT OPEN.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

WARNING: To prevent electrical shock or fire hazard, this apparatus should not be exposed to rain or moisture, and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus. Before using this apparatus, read the operating guide for further warnings.



Protective earthing furnished. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de "voltage peligroso" sin aislamiento dentro de la caja del producto y que puede tener una magnitud suficiente como para constituir riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de Inducciones Importantes sobre la operación y mantenimiento en la literatura que viene con el producto.

PRECALCULOT: Riesgo de descarga eléctrica — NO ABRIR

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no abra la caja. No hay piezas útiles dentro. Deje todo mantenimiento en manos del personal técnico cualificado.

ADVERTENCIA: Para prevenir choque eléctrico o riesgo de incendios, este aparato no se debe exponer a la lluvia o a la humedad. Los objetos llenos de líquidos, como los floreros, no se deben colocar encima de este aparato. Antes de usar este aparato, lea la guía de funcionamiento para otras advertencias.



Terminal de conexión a tierra de protección. El aparato debe estar conectado a una toma de corriente con conexión a tierra de protección.



Ce symbole est utilisé dans ce manuel pour indiquer à l'utilisateur la présence d'une tension dangereuse pouvant être d'amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Ce symbole est utilisé dans ce manuel pour indiquer à l'utilisateur qu'il se trouve quelques instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil dans le paragraphe signalé.

ATTENTION: Risques de choc électrique — NE PAS DÉMONTRE

ATTENTION: Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle. Il se se trouve à l'intérieur aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez l'entretien et la réparation de l'appareil à un réparateur Peavey agréé.

AVIS: Dans le but de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur celui-ci. Avant d'utiliser de cet appareil, lire attentivement le guide fonctionnel pour autres mises en garde supplémentaires.



Borne de terre de protection. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec une connexion à la terre.



Dieses Symbol soll den Anwender vor elektrischen Spannungen innerhalb des Gehäuses warnen, die von Ausreichenster Stärke sind, um einen elektrischen Schlag verursachen zu können.



Dieses Symbol soll dem Benutzer auf wichtige Induktionen in der Bedienungsmethode aufmerksam machen, die Handhabung und Wartung des Produkts betreffen.

VORSICHT: Risiko — Elektrischer Schlag! Nicht öffnen!

VORSICHT: Um das Risiko eines elektrischen Schläges zu vermeiden, nicht die Abdeckung entfernen. Es befinden sich keine Teile darin, die vom Anwender repariert werden können. Reparaturen nur von qualifizierten Fachpersonal durchführen lassen.

WAHRUNG: Um elektrischen Schlag oder Brandgefahr zu verhindern, sollte dieser Apparat nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden und Gegenstände mit Flüssigkeiten getränkt, wie Vasen, nicht auf diesen Apparat gestellt werden. Bevor dieser Apparat verwendet wird, lesen Sie bitte den Funktionsführer für weitere Warnungen.



Schutzleitung. Das Gerät nur an Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.



Tarotello identifican kaytajen huorio sellaisten erittäintekoin varauksien johtuvien tulleen tuloksessa, joka voidaan olla erittäin vaarallinen.



VAROITUS: Sähköistä varaa — ÄLÄ AVAA

VAROITUS: Sähköistä varaa ja päästä kantta. Ei ole tarotelloin luottavaisesta tietää asiaa. Huolimatta tietoa päästä luokse kaikenlaisista tuloksista.

WAARA: Sähköistä varaa esittäessä tietää ja sen alleista valitettain tuloksista, että sen päästä siihen johtavaa tarkoittavaa tulos ei ole välttämätöntä. Ennen tarkoita tarkoita, että muut tarotelloit ovat.

! Är anslutningen till strömkällan av nödvändigt "fullt spänning" inne i produkten, som kan vara av hörhetlig nödvändighet för att personer ska rikta sig mot den.

! Är anslutningen till strömkällan på strömkällan av viktiga hanterande- och underhållsinstitutioner (service) i den lättaste som medföljer produkten.

COSTRUIRE: Risiko för elektriskt skad — OPPNA INTE.

COSTRUIRE: För att minskata risken för elektriskt skad, använda inte tillgång. Inga delar kan undantgas av anvisningen. Låt kvalificerad servicepersonal installera servisen.

VAROVA: För att undgå elektriskt skad eller haveri kan apparaten inte användas för regn eller fukt, och försök tydligt med varningar, såsom varningar, inte placeras på denna apparat. Låt brukarvärtydelsen för yttrevaror varningar från denna apparat användas.

Skyddsgjordning funktionslös. Apparaten skall anslutas till ett uttag med skyddande jordanslutning.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

! Har till hensikt å advare brukaren om tillståndet av elektriskt "fullt spänning" inne i produkten, som kan ha hörhetlig nödvändighet till att medföra döden för elektriskt skad för en person.

! Har till hensikt å informera brukaren om tillståndet av viktige hushålls- och verksamhets (service)-institutioner i tillstånden som följer med produkten.

AVVARSÅL: Risiko för elektriskt skad — NÅD INTE ÅPNA.

AVVARSÅL: För att reducera risken för elektriskt skad vid denna delstatet gärs. Det finns ingen deler på produkten som brukares kan justera. Ovadat service-aktivitet till kvalificerad servicepersonal.

VAROVA: För att undgå elektriskt skad eller haveri kan inte denna apparat användas för regn eller fuktighet, och försök tydligt med varningar, såsom varningar, inte placeras på denna apparat. Låt brukarvärtydelsen för yttrevaror varningar från denna apparat användas.

Skyddsgjordning funktionslös. Apparaten måste kopplas till en elektriskt kontakt med en slagschak som har säkerhet jordkontakt.

Apparaten måste kopplas jordat stikkontakt.

! Består det att gevattnet är tillverkaren upp att övervägandet varit organiskt från "genomskinlig spänning" innan de tillverkning som har produkten tillverkning kan ejas med risker av elektriska schakningar för vatten.

! Består det att gevattnet är tillverkaren upp att övervägandet varit organiskt från "genomskinlig spänning" innan de tillverkning som har produkten tillverkning.

COSTRUIRE: Risiko av vatten elektriskt schak — NÅD OPENNA.

COSTRUIRE: Det är risk att vatten från elektriskt schakningar är vatten, vilket kan leda till skada. Det finns ingen tillverkare kan justera. Vatten elektriskt skad kan ejas genom att elektriskt schakningar.

VAROVA: Varoja: Om elektriskt schakningar är vatten, vatten till apparatet måste inte blanda med vatten och vatten till apparatet, vatten vatten måste inte till apparatet vatten geplast. Läs de godkännande tillämpningar var vatten tillverkning tillverkning till apparatet och vatten.

Beskrivning tillverkning. Helt apparatet är tillverkning till vatten kopplas till en slagschak med en brytaremedel tillverkning.

! All'ad avvertire l'utente in merito alla presenza "tensione pericolosa" non testata all'interno della scatola del prodotto che potrebbe avere una magnitudine sufficiente a costituire un rischio di elettricità per le persone.

! All'ad avvertire l'utente in merito alla presenza di valori operativi e di resistenza importanti (incendio) nel filoletto che accompagna il prodotto.

AVVERTIRE: Rischio di elettricità — NON APRIRE.

AVVERTIRE: per tuttare il rischio di elettricità, non rimuovere il coperchio. Non vi sono parti all'interno dell'apparecchio. Fare attenzione a persone addetto qualificato.

AVVERTIRE: per preventire il rischio di elettricità o il rischio di incendio, questo apparecchio non dovrebbe essere esposto a pioggia o umidità, e oggetti d'acqua con liquidi, come vas, non dovrebbero essere posti sopra questo apparecchio. Prima di usare questo apparecchio, leggere la guida operativa per ulteriori informazioni.

Mosso di forza di protezione. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente di rete con un conduttore di terra.

! Destinado a alertar o usuário da presença de "tensão perigosa" não testada dentro do recipiente do produto que pode ter de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico a pessoas.

! Destinado a alertar o usuário da presença de indícios de operação e resistência (incêndio) no fioletto que acompanha o produto.

CUIDADO: Risco de choque elétrico — NÂO ABRA.

CUIDADO: Para evitar o risco de choque elétrico, não remova o capuchão. Não há partes dentro do aparelho. Fazer uso de pessoas com qualificação.

AVERTIMENTO: Para evitar choques elétricos em virtude de incêndio, este aparelho não deve ser exposto à chuva ou umidade e objetos cheios de líquidos, tais como vasos, não devem ser colocados sobre ele. Antes de usar este aparelho, leia a guia de operação para mais advertências.

Território de alimentação de proteção. O aparelho deve ser ligado a uma fonte elétrica com ligação à terra de proteção.

A 人への電気ショックの危険が考えられる製品筐体内の供給部(危険部)の存在をユーザーに警告するものです。
製品に付属している説明書に記載の重要な動作およびメンテナンス(サービス)実施の存在をユーザーに警告するものです。

A 注意：電気ショックの危険あり — 防げないでください!
注意：電気ショックの危険を防ぐため、カバーを外さないでください。内部部品はユーザーによるサービス不可。実際の点検サービス実施のサービスを実施してください。
警告：電気ショックまたは火災の危険を避けるため、この装置を修理時は絶対に外してはなりません。また、過熱など液体を含む物との接触上に置いてはなりません。この説明を理解する前に、警告表示について操作ガイドを確認してください。

(+/-) 何種類か様子。範囲は何種類かに該当している電源コンセントに接続する各種があります

A 三方向穴付有蓋孔の場合は必ず各端子を接合する用意、実際产品内部有保護地の“地线電源”存在、而且具有用以防止人触电的构造。

A 三方向穴付有蓋孔の場合は各端子、接合導通點の操作端点が（地線）有地的接合端。

警告：地线连接一并打开！
警告：为了确保地线连接，务必打开机壳。机壳无用户可以拆卸的部分。带电维修时，请与配电台或维修人员联系。

警告：为了确保地线连接，务必打开机壳。机壳内部没有用户可以拆卸之外。带电维修时请勿拆卸，机壳在机壳置于本机之上。使用本机之后，务必拆卸机壳并重新装回。

(+/-) 言：何が地线端子。電源底座接脚帶有地线端子的機械的电源端子。

A 제품의 케이스 내에 장착을 유발할 수 있는 절연제지 일은 “위험한 접합”이 다른 부품을 사용자에게 끌립니다. 제품과 함께 제공되는 안내문에 중요

A 한 작품 및 유지 보수 (서비스) 지원이 있음을 사용자에게 알립니다.

주의 : 장착 위험 — 헤지 마십시오!

주의 : 장착 위험을 낮추기 위해 연결을 제거하지 마십시오. 연결 대부분에는 사용자가 직접 추적할 수 있는 부품이 없습니다. 자리를 찾는 서비스로 헤지가 서비스를 의뢰하십시오.

경고 : 장착 또는 복제 위험을 예방하기 위해 본 기기를 비 또는 솔기와 노출하거나 물결과 같이 액체가 들어 있는 물체를 본 기기 위에 올려놓지 마십시오. 본 기기를 사용하기 전에 주의 사항에 대 한 작품 설명서를 읽어 주십시오.

(+/-) 보호 접지 단자. 단자는 보호 접지 연결 권선 소켓 본선트에 연결되어야

تحذير: لتبية المستخدم لوجود "تيارات كهربية خطيرة" غير معزولة داخل محظيات المنتج والتي قد تكون كافية لتسبب في تعرض الأشخاص لصدمه كهربائية

تحذير: لتبية المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (صيانة) مهمة داخل الكتاب المرفق مع هذا المنتج.

تحذير: خطر التعرض لصدمه كهربائية - لا تفتح!

تحذير: لتقليل مخاطر التعرض لصدمه كهربائية، لا تم بإزالة الغطاء. لا توجد أجزاء قابلة لاستعمال المستخدم بالداخل. ارجع إلى الصيانة للحصول على خدمة من الموظفين المؤهلين.

تحذير: لمنع حدوث صدمه كهربائية أو مخاطر حريق، لا يجب تعريض هذا الجهاز للعطر أو الرطوبة، ولا يجب وضع الأشياء المعلوقة بالسوانش، مثل الزهريات، فرق، قبل استخدام هذا الجهاز، اقرأ دليل التشغيل لمزيد من التحذيرات.

تحذير: لتبية عيوبها على الناس جميعاً، يجب أن يربط الكابل بالجهة التي لا يدخلها الكهرباء، وأن يتم ذلك في مكان



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: When using electrical products, basic cautions should always be followed, including the following:

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Hear all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding pin. The wide blade or third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories provided by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer; or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Never break off the ground pin. Write for our free booklet "Shock Hazard and Grounding." Connect only to a power supply of the type marked on the unit adjacent to the power supply cord.
16. If this product is to be mounted in an equipment rack, rear support should be provided.
17. Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug, proceed as follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E, the earth symbol, colored green or colored green and yellow. b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black. c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18. This electrical apparatus should not be exposed to dripping or splashing and care should be taken not to place objects containing liquids, such as vases, upon the apparatus.
19. The on/off switch in this unit does not break both sides of the primary mains. Hazardous energy can be present inside the chassis when the on/off switch is in the off position. The mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
20. Exposure to extremely high noise levels may cause a permanent hearing loss. Individuals vary considerably in susceptibility to noise-induced hearing loss, but nearly everyone will lose some hearing if exposed to sufficiently intense noise for a sufficient time. The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible noise level exposures:

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, Slow Response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 or less	115

According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss. Earplugs or protectors in the ear canals or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss, if exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be protected by hearing protectors while this unit is in operation.



SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD

CUIDADO: cuando use protectores electrónicos, debe tener precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Haga caso de todos los consejos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No usar este aparato cerca del agua.
6. Limpiar solamente con una tela seca.
7. No bloquear ninguna de las salidas de ventilación. Instalar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instalar cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, estufas, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No retire la patilla protectora del enchufe polarizado o de tipo "a Tierra". Un enchufe polarizado tiene dos puntas, una de ellas más ancha que la otra. Un enchufe de tipo "a Tierra" tiene dos puntas y una tercera "a Tierra". La punta ancha (la tercera) se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su enchufe de red, consulte a un electricista para que reemplace su enchufe obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pinchado, particularmente en los enchufes, huecos, y los puntos que salen del aparato.
11. Usar solamente accesorios proporcionados por el fabricante.
12. Usar solamente un carro, pie, trípode, o soporte especificado por el fabricante, o vendido junto al aparato. Cuando se use un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/aparato para evitar que se dañe en un vuelco. No suspenda esta caja de ninguna manera.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas o cuando no sea usado durante largos períodos de tiempo.
14. Para cualquier reparación, acuda a personal de servicio cualificado. Se requieren reparaciones cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe se han dañado, algún líquido ha sido derramado o algún objeto ha caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona de manera normal, o ha sufrido una caída.
15. Nunca retire la patilla de Tierra. Escríbanos para obtener nuestro folleto gratuito "Shock Hazard and Grounding" ("Peligro de Electroshoc y Toma a Tierra"). Conecte el aparato sólo a una fuente de alimentación del tipo marcado al lado del cable de alimentación.
16. Si este producto va a ser encajado con más equipo, use algún tipo de apoyo trasero.
17. Nota para el Reino Unido solamente: Si los colores de los cables en el enchufe principal de esta unidad no corresponden con los terminales en su enchufe, proceda de la siguiente manera: a) El cable de color verde y amarillo debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra E, el símbolo de Tierra (earth), coloreado en verde o en verde y amarillo. b) El cable coloreado en azul debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra N o el color negro. c) El cable coloreado en marrón debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra L o el color rojo.
18. Este aparato eléctrico no debe ser sometido a ningún tipo de golpe o salpicadura y se debe tener cuidado para no poner objetos que contengan líquidos, como vasos, sobre el aparato.
19. El interruptor de enfoques en esta unidad no rompe ambos lados de la red primaria. La energía peligrosa puede ser presente dentro del chasis cuando el interruptor de enfoques está en el de la posición. El tapón de la red o el acoplador del aparato son utilizados como el desconecta dispositivo, el desconecta dispositivo se quedará fácilmente operable.
20. La exposición a altos niveles de ruido puede causar una pérdida permanente en la audición. La susceptibilidad a la pérdida de audición provocada por el ruido varía según la persona, pero casi todo el mundo pierde algo de audición si se expone a un nivel de ruido suficientemente intenso durante un tiempo determinado. El Departamento para la Salud y para la Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos (OSHA) ha especificado las siguientes exposiciones al ruido permisibles:

Duración por Día en Horas	Nivel de Sonido dBA, Respuesta Lenta
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
$1\frac{1}{2}$	102
1	105
$\frac{1}{2}$	110
% a menos	
115	

De acuerdo al OSHA, cualquier exposición que excede los límites arriba indicados puede producir algún tipo de pérdida en la audición. Protectores para los canales auditivos o tapones para los oídos deben ser usados cuando se opere con este sistema de audio para prevenir una pérdida permanente en la audición, si la exposición excede los límites indicados más arriba. Para protegerse de una exposición a altos niveles de sonido potencialmente peligrosa, se recomienda que todas las personas expuestas a equipamiento capaz de producir altos niveles de presión sonora, tales como este sistema de amplificación, se encuentren protegidas por protectores auditivos mientras esta unidad esté operando.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

ATTENTION: L'utilisation de tout appareil électrique doit être soumise aux précautions d'usage incluant:



1. Lire ces instructions.
2. Gardez ce manuel pour de futures références.
3. Prenez attention aux messages de précautions de ce manuel.
4. Suivez ces instructions.
5. N'utilisez pas cette unité proche de plans d'eau.
6. N'utilisez qu'un lissai sec pour le nettoyage de votre unité.
7. N'utilisez pas les systèmes de refroidissement de votre unité et installez votre unité en fonction des instructions de ce manuel.
8. Ne positionnez pas votre unité à proximité de toute source de chaleur.
9. Connectez toujours votre unité sur une alimentation munie de prise de terre utilisant le cordon d'alimentation fourni.
10. Protégez les connecteurs de votre unité et positionnez les câblages pour éviter toutes déconnexions accidentelles.
11. Utilisez que des fixations approuvées par le fabricant.
12. Lors de l'utilisation sur pied ou pôle de support, assurez dans le cas de déplacement de l'ensemble enceinte/support de prévenir tout basculement intempestif de celui-ci.
13. Il est conseillé de déconnecter du secteur votre unité en cas d'usage ou de durée prolongée sans utilisation.
14. Seul un technicien agréé par le fabricant est à même de réparer/contrôler votre unité. Celle-ci doit être contrôlée si elle a subit des dommages de manipulation, d'utilisation ou de stockage (humidité,...).
15. Ne déconnectez jamais la prise de terre de votre unité.
16. Si votre unité est destinée à être montée en rack, des supports arrière doivent être utilisés.
17. Note pour les Royaumes-Unis: Si les couleurs de connecteurs du câble d'alimentation ne correspondent pas au guide de la prise secteur, procédez comme suit: a) Le connecteur vert et jaune doit être connecter au terminal noté E, indiquant la prise de terre ou correspondant aux couleurs verte ou verte et jaune du guide. b) Le connecteur Bleu doit être connecter au terminal noté N, correspondant à la couleur noire du guide. c) Le connecteur marron doit être connecter au terminal noté L, correspondant à la couleur rouge du guide.
18. Cet équipement électrique ne doit en aucun cas être en contact avec un quelconque liquide et aucun objet contenant un liquide, sauf ou autre ne devrait être posé sur celui-ci. 1
19. L'interrupteur (on-off) dans cette unité ne coupe pas les deux côtés du primaire principal. L'énergie hasardeuse peut être présente dans châssis quand l'interrupteur (on-off) est dans le de la position. Le bouchon principal ou aétage d'appareil est utilisé comme le débrancher l'appareil restera facilement opérable.
20. Une exposition à de hauts niveaux sonores peut conduire à des dommages de l'oreille irréversibles. La susceptibilité au bruit varie considérablement d'un individu à l'autre, mais une large majorité de la population expérira une perte de l'oreille après une exposition à une forte puissance sonore pour une durée prolongée. L'organisme de la santé américaine (OSHA) a produit le guide ci-dessous en rapport à la perte occasionnée:

Durée par Jour (heures)	Niveau sonore moyen (dB(A))
8	50
6	52
4	55
3	57
2	60
1 1/2	62
1	65
1/2	70
1/4 ou inférieur	75

D'après les études menées par le OSHA, toute exposition au delà des limites décrites ci-dessus entraînera des pertes de l'oreille chez la plupart des sujets. Le port de système de protection (casque, oreillette de tirage,...) doit être observé lors de l'opération cette unité ou des dommages irréversibles peuvent être occasionnés. Le port de ces systèmes doit être observé par toutes personnes susceptibles d'être exposées à des conditions au delà des limites décrites ci-dessus.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISERGÄCHTUNG: Beim Einsatz von Elektrogeräten müssen u.a. grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden:

1. Lesen Sie sich diese Anweisungen durch.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Setzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser ein.
6. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine der Lüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
8. Installieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen wie Heizungen, Heizeräten, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Beeinträchtigen Sie nicht die Sicherheitswirkung des gepolten Steckers bzw. des Erdungssteckers. Ein gepolter Stecker weist zwei Stifte auf, von denen einer breiter ist als der andere. Ein Erdungsstecker weist zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift auf. Der breite Stift bzw. der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Sollte der beigelegte Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker, um die ungeeignete Steckdose auszuwechseln zu lassen.
10. Schützen Sie das Netzkabel, sodass niemand darauf tritt oder es geflickt wird, insbesondere an Steckern oder Buchsen und ihren Ausstiegstellen aus dem Gerät.
11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller erlaubten Zubehörgeräte oder Zubehörteile.
12. Verwenden Sie nur einen Wagen, Stativ, Dreifuß, Träger oder Tisch, der den Angaben des Herstellers entspricht oder zusammen mit dem Gerät verkauft wurde. Wird ein Wagen verwendet, bewegen Sie den Wagen mit dem darauf befindlichen Gerät besonders vorsichtig, damit er nicht umkippt und möglicherweise jemand verletzt wird.
13. Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder während längerer Zeiträume, in denen es nicht benutzt wird, von der Stromversorgung.
14. Lassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Art beschädigt wurde, etwa wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal arbeitet oder heruntergefallen ist.
15. Der Erdungsstift darf nie entfernt werden. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unsere kostenlose Broschüre „Shock Hazard and Grounding“ (Gefahr durch elektrischen Schlag und Erdung) zu. Schließen Sie nur an die Stromversorgung der Art an, die am Gerät neben dem Netzkabel angegeben ist.
16. Wenn dieses Produkt in ein Gerät-Rack eingebaut werden soll, muss eine Versorgung über die Rückwand eingerichtet werden.
17. Hinweis – Nur für Großinstallatoren: Sollte die Farbe der Drähte in der Netzeilung dieses Geräts nicht mit den Klemmen in Ihrem Stecker übereinstimmen, gehen Sie folgendermaßen vor: a) Der grün-gelbe Draht muss an die mit E (Symbol für Erde) markierte bzw. grüne oder grün-gelbe Klemme angeschlossen werden. b) Der blaue Draht muss an die mit N markierte bzw. schwarze Klemme angeschlossen werden. c) Der braune Draht muss an die mit L markierte bzw. rote Klemme angeschlossen werden.
18. Dieses Gerät darf nicht ungeschützt Wasserkopien und Wasserspülzett ausgesetzt werden und es muss darauf geachtet werden, dass keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z. B. Blumenvasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
19. Der Netzschieber in dieser Einheit trennt beide Seiten von den primären Hauptleitungen nicht. Gefährliche Energie kann anwesend innerhalb des Chassis sein, wenn der Netzschieber im ab Position ist. Die Hauptleitungen stoßen zu oder Gerätupplung ist benutzt, während das Vorrichtung abschaltet, das schaltet Vorrichtung wird bleibend sogleich hantierbar ab.
20. Belastung durch extrem hohe Lärmpegel kann zu dauerhaftem Gehörschaden führen. Die Anfälligkeit für durch Lärm bedingten Gehörschaden ist von Mensch zu Mensch verschieden, das Gehör wird jedoch bei jedem in gewissem Maße geschädigt, der über einen bestimmten Zeitraum ausreichend starkem Lärm ausgesetzt ist. Die US-Arbeitschutzbehörde (Occupational and Health Administration, OSHA) hat die folgenden zulässigen Pegel für Lärmbelastung festgelegt:

Dauer pro Tag in Minuten	Gehörschadelpiegel OSHA, langsame Reaktion
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1,5	102
1	105
0,5	110
½ oder weniger	115

Laut OSHA kann jede Belastung über den obenstehenden zulässigen Grenzwerten zu einem gewissen Gehörschaden führen. Sollte die Belastung die obenstehenden Grenzwerte überschreiten, müssen beim Betrieb dieses Verstärkersystems Ohrenschützer oder Schutzverstärkungen im Gehörgang oder über den Ohren getragen werden, um einen dauerhaften Gehörschaden zu verhindern. Um sich vor einer möglicherweise gefährlichen Belastung durch hohe Schalldruckpegel zu schützen, wird allen Personen empfohlen, die mit Geräten arbeiten, die mit diesem Verstärkersystem hohe Schalldruckpegel erzeugen können, beim Betrieb dieses Geräts einen Gehörschutz zu tragen.



BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE AUF!

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

VARA: Käytössä olevalla tulee alin huomiotta min. seuraavat turvallisuusohjeet:

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varotoimet.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä.
6. Puhdistaa vain turvallista kantaa.
7. Älä hoida entistä kuutioitaan ja muuta. Asemaa valmistaja ei ole vastuussa.
8. Älä asenna kumppaneiden, lasten palloiden tai muiden kumppaiden kuutioitaan (muiden vahvuuden) läheisyydessä.
9. Älä poista polarisoivun tai maadoitusympäristön tulpan suojausta. Polarisoivun tulpan toinen napa on leveämpi kuin toinen. Maadoitusympäristö on toisen napassa ja toinen maadoitusympäristö. Levellä napas ja maadoitusympäristö on tarpeellista turvaamiseen laitteen käytössä. Jos mitäkä sotilashallituksen tappi ei sovi pistorasiaan, torjua sotilaiden vahvuuden pistokasta, sillä se on vaarallinen.
10. Suoja virtajohdissa pitkille lävitteestä ja niitä ympäröivillä, erityisesti pistoleipillä, pistorasioiden sekä laitteiden suojausten lähettilästä.
11. Käytä vain valmistajan toimittamaa lähettilästä.
12. Käytä vain valmistajan määritteltyä laitteen mitäkin vaurun, jätteen, kohteljan, ilmanikkeen tai phytosanitääntymisen. Käytössä olevaa vaurua illula vaurun ja laitteen yhteydetta varovasti, jotta vältetään kosteuden aiheuttamaa johdua.
13. Irrota laite sähköverkosta ulosjärjestöjen aikana tai jos laitetta ei käytetä pitkäksi aikaa.
14. Huoltoon tullee jättää pohjavan huoltohenkilöiden tekniikko. Huoltoa tarvitaan, kun laite on johtain tavoin vioitunut, esim. virtapiileen johto tai pistolei on vioitunut, laitteen sisällä on joutunut vesistö tai esineita, laite on altistettu sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalasti tai se on pudonnut.
15. Älä kostaa laitteen maadoitusympäristää. Ottamalla miettin yhleytä saat kirjasen "Sähköistuvuus ja maadoitus". Käytä vain virtapiileeseen, joka vastaa laitteen virtajohdon vireessä merkityksä lyyppiä.
16. Jos laite lämmittää lähettilästä, lutee se tuose taikoovaltaan.
17. Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug, proceed as follows:
 - a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E, the earth symbol, colored green or colored green and yellow.
 - b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black.
 - c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18. Täältä osoitettuna ei tule altistaa vesistöpistolei tai roskistolle, eikä laitteen pitkille osia asettaa vesistöön esineitä, tulien maapitoon.
19. Laitteen virtajohdot ei saa läpäistä esimerkiksi pellon. Laitteen sisällä voi olla vaarallinen jänne, joka virtajohdot on pistorasennossa. Virtajohdot toistai pistorasennossa, ja sen pitää olla alin käytöllä.
20. Alitus erittäin korkeille asemilla voi aiheuttaa pysyvän kosteavauron. Henkilöiden altiesi melua alkuvaltaan ilman kosteavaurolle vähitellen, mutta tällaisen kuuden vuoden aikana vähitellen se voi aiheuttaa vauron. Yhdeysvaltain hallituksen lyhyenvakuus- ja terveyshallinto (DSHA) on määritellyt seuraavat hyväksyttyt merialueiden lähettiläät:

Koko pitkäksi kohottava	Altiossa DSA, milloin viedä
3	99
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 tai alle	115



DSHA:n mukaan altiesi yd. laitteen korkeammalle näytölle voi altistaa esimerkiksi lautan menetyksen. Käytössä olevalla tulee välttää ympäristölähtöön laitteen kuutioitaan esimerkiksi käytäksesi kuutioitaan, mikäli altiesi ydissä yhtä aikaa asetetaisi rajat. Jotta vältetään ympäristölähtöön vaarallinen altiesi korkeille asemille esimerkiksi laesille, suosittelulla, eli korkeille korkeissa asemille laitteen kuutioitaan, tulien läpiin vähitellen, suosittelua teveästi suosittelut laitteen, kun laite on käytössä.

SÄLYTÄ NÄMÄ OHJEET!

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING: När du använder elektriska produkter ska grundläggande Riktlinjeförslagder tagna, inklusive följande:

1. Läs dessa instruktioner.
2. Bevara dessa instruktioner.
3. Ta bort alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationssystemet. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närmheten av värmekällor som radiatorer, vannflödesventiler, spisar eller andra apparater (inklusive tillverkare) som ger utmärkt värme.
9. Motverka inte säkerhetshunctionen hos en jordad eldckontakt. En jordad eldckontakt har två stål och metallkontakte på sidorna. Metallkontakte finns där för din säkerhet. Kontakta en eldcktiker för att byta ut det rökströdrade vägguttaget om den nedstängda eldckontakten inte passar i ditt vägguttag.
10. Skydda eldckontakten från att lättas på eller slamas, särskilt vid kontaktens, grenstug och platsen där den monteras apparaten.
11. Använd endast lämpligarefilter som tillverkaren har rekommenderat.
12. Använd endast med en känna, stat, fristol, stol eller bord i enlighet med tillverkarens specifikationer, eller som sägs tillämplig med apparaten. Var försiktig när du använder en känna så att inga personer kan uppstå på grund av att kombinationen känna-apparat väljer när den trykas.
13. Koppla ur apparaten vid åskväder eller när den inte används under en längre tid.
14. Låt kvalificerad servicepersonal utföra all service. Service krävs om apparaten har skadats på något vis, till exempel om eldckontakten eller eldckontakten har skadats, välvit har spritt eller föremål har fällt ner i apparaten, apparaten har utkänts för regn eller tuff, inte fungerar normalt eller har tappats.
15. Anslut aldrig till ej upprättad uttag. Se till oss för vänlig granskning "Siktning och jordning". Anslut endast till en siktadsladda av samma typ som enhetens installation anger (breddvid siktadsladden).
16. Om produktion ska monteras i ett inträckningsrakett bör beroende sikt användas.
17. Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug, proceed as follows:
 - a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E, the earth symbol, colored green or colored green and yellow.
 - b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black.
 - c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18. Denne elektriske apparat bør ikke utsattas for dropp eller stånd, og funksjonen bør tas til at ikke overskrid som føreslutter elektr, eksempl vasker, placesas evnlig apparaten.
19. Enhetsens siktentrycke trycker inte bøla sider av siktens lokken. Full energi kan overkomma inn i højet når siktens trykknes dir i av-højet. Stikkontakten eller apparatkontakten fungerer som berikopplingssenhed, berikopplingssenheden skal holdes tilstødiglig.
20. Estrennt høye spennivåer kan resultere permanent høreskade. Dette personer måtte sig å i beskyttelsen at de høreskader av øjet, men i prinsip alle der høreskader kan de resultere høye høje gjed under tilstødig ik. Den amerikanske regerings arbeidshøys- og helseforetak (OSHA) har angitt følgende mængder for høten eksponering til øjet:

Längd per dag i timmar	Ljudnivå dB(A), längden överst
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 eller mindre	115

Esligt OSHA kan eksponering vilket overstende følgende grader resulterer høreskader. Øren oppgir eller skyld til høreskaden etter over bronnen innde bøles når dette tilbørlig systemet anvendes til å tilbørligga permanente høreskader, om eksponeringen overstender graderhendene enlig oven. For å skyldes med potensiell høg eksponering til høye høyskader vilket rekommenderas det at personer som eksponeras til eksponering som kan producere høye høyskader såsom dette tilbørlig systemet skyldes med høyskade når eksponering til øjet.



SPARA DESSA INSTRUKTIONER!

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL: Ved bruk av et elektrisk apparat må grunnleggende forsiktigheitsregler følges, inklusive de følgende:

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann.
6. Rengjør bare med en torr klut.
7. Ikke blokkér noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke installer i nærheten av en varmekilde som radiatorer, varmekabler, ovn er eller andre apparater (inklusive forstørrelser) som utvider varme.
9. Ikke reduserer sikkerhetshensiktene med polariserte eller jordede slagseler. Et polarisert slagsel har to blader, der det ene er bredere enn det andre. Et slagsel med jording har to blader og en tredje jordingsplugg. Det brede bladet eller den tredje pluggen er der for å gi deg beskyttelse. Hvis det medfølgende slagslet ikke passer inn i den elektriske kontakten der du bor, kontakt en elektriker for å få slagslet skiftet.
10. Beskytt den elektriske ledningen mot å bli trådd på eller klent, spesielt ved slagslet, stikkontakten og punktet der den kommer ut av apparatet.
11. Bruk bare tilkoblingskabler som er levert av produsenten.
12.  Bruk bare med vogn, stativ, tripod, bokoll eller bord spesifisert av produsenten eller solgt sammen med apparatet. Når det brytes en vogn, vis forsiktighet når vogntoppa skal flyttes for å unngå skade som følge av et velt.
13. Trekk ut ledningen til apparatet under kundevær eller når det skal stå ubrukt over en lengre periode.
14. Overla servicearbeidet til kvalifisert servicepersonell. Service er påkrevet når apparatet har vært utsatt for skade, som at den elektriske ledningen eller slagslet er skadet, vogna er blitt satt over apparatet eller en gjengstand har fallt ned i apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, at det ikke virker normalt eller har fall i gulvet.
15. Bryt aldri av jordingsledningen. Skriv etter gratis helle "Shock Hazard and Grounding" (Fare for elektrisk støt og jording). Tilkoble bare elektriske anlegg av den typen som er angitt på enheten ved siden av den elektriske ledningen.
16. Hvis dette produktet skal plasseres i en utslyssreal må det etablieres slutt på baksiden.
17. Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug, proceed as follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E, the earth symbol, colored green or colored green and yellow. b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black. c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18. Dette elektriske apparatet må ikke utsættes for drøpp eller sprut fra væske, og det må unngås forsiktighet slik at det ikke utsættes gjennomganger fylt med væske - som en vase - på apparatet.
19. Påfør-bryteren på denne enheten bryter ikke begge sider av den primære strømkretsen. Farlig strøm kan finnes på innsiden av chassis også når Påfør-bryteren er i posisjon Av. Det elektriske slagslet eller utslysskoblingen brukes som frakoblingsutslyr, frakoblingsutslyret skal være lett å komme til og bruke.
20. Eleksposering mot elektrisk høyfølesmyrvå kan føre til permanent tap av hørsel. Det er bestydelige individuelle forskjeller hva gjelder den enkeltes empfindlighet hva gjelder slaypåført tap av hørsel, men nesten alle vil tape noe hørsel dersom de utsættes for bestrekkelig intens slay over en tilstrekkelig lang periode. U.S. Governments Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har spesifisert følgende tilslitte slaynivåeleksposurer:

Variitet pr. dag i timer	Lydnivå dBA, samle respons
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
14 eller mindre	115

I henhold til OSHA vil enhver eksponering til over de ovenstående tilslitte grensene kunne føre til noe tap av hørsel. Slagpumper eller bestyktere av sveitarknese eller over armen må anvendes når dette forsikringsystemet brukes for å hindre permanent tap av hørsel dersom eksponeringen overskoller grensene som vises ovenfor. For å bestyde mot potensiell teknisk eksponering til høy lydkraftintensitet, antekes det at alle personer som eksponeres mot slayr som er i stand til å producere høye lydkraftintensiteter som dette forsikringsystemet må bestyttes av hørselvern mens denne enheten er i bruk.



OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Bij gebruik van elektrische producten, moeten elementaire voorzorgsmaatregelen altijd worden opgevolgd, waaronder het volgende:

1. Lees deze gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
3. Besleed aandacht aan alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het alleen met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Onzettelijk moet de veiligheidsvoorziening van de ge polariseerde of gesarde stekker. Een ge polariseerde stekker heeft twee bladen, waarvan er één breder is dan de andere. Een gesarde stekker heeft twee bladen en een dertiende aardingspin. Het brede blad of de dertiende pin is bedoeld voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, raadpleeg dan een elektricien voor het verwangen van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer zodat er niet over geslagen kan worden of beladen kan raken, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
11. Gebruik alleen aansluitkabels/accessoires geleverd door de fabrikant.
12. Gebruik uitsluitend een wagentje, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij het apparaat wordt verleent. Wanneer u een wagentje gebruikt, neem dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen/apparaat en voorkom letsel door omvallen.
13. Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het apparaat gedurende lange perioden niet gebruikt wordt.
14. Laat al het onderhoud uitvoeren door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op enige wijze beschadigd is, zoals het netsnoer of de stekker is beschadigd, er snoerstof in het apparaat is gevormd of voorwerpen in zijn bereik gekomen, het apparaat aan regen of vocht is blootgesteld, niet normaal werkt, of is gevallen.
15. Brek nooit de aardingspin af. Raadpleeg ons gratis hulpcall "Schokgesar en aarding". Stuit alleen op een voedingsspanning aan van het type aangegeven op het apparaat naast het netsnoer.
16. Als dit product in een apparatuurrek gementineerd moet worden, moet voor achterondersteuning worden verzorgd.
17. Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug, proceed as follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E, the earth symbol, colored green or colored green and yellow. b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black. c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18. Dit elektrisch apparaat mag niet aan druppel- of spetwater worden blootgesteld en er moet op gelet worden dat geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
19. De aanzuig-schakelaar van dit apparaat onderbreekt niet beide contacten van het lichtnet. Gevaarlijke spanning kan binnenin het chassis aanwezig zijn omdat dat de aanzuig-schakelaar op uit staat. De stekker van het apparaat wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.
20. Blootstelling aan extreem hoge geluidsniveaus kan permanent gehoorverlies veroorzaken. Individuen verschillen in gevoeligheid voor gehoorverlies door laessai geïnduceerd, maar bijna iedereen zal enig gehoor verliezen indien voor een bepaalde duur aan volkondige intens laessai blootgesteld. De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van de Amerikaanse regering heeft de volgende blootstellingen aan toelaatbaar laessainiveau gespecificeert:

Duur per dag inuren	Gehoorniveau dB(A, trage reactie)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 of minder	115

Volgens OSHA, kan elke blootstelling boven de toewijsende toelaatbare gehoorniveaus tot enige gehoorverlies leiden. Ondoppen of beschermen in de oortunnels of over de oren inzitten bij het bedienen van dit versterkersysteem worden gestrangeerd om een permanent gehoorverlies te voorkomen. Indien blootstelling boven de grenzen zoals hierboven zijn verreld, om potentieel gevaarlijke blootstelling aan hoge geluidsdruk te voorkomen, is het raadzaam om alle personen die aan apparatuur worden blootgesteld die in staat is om hoge geluidsdruk te produceren, zoals dit versterkersysteem, met gehoorbeschermers te beschermen wanneer dit apparaat in bedrijf is.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA:

ATTENZIONE: Durante uso di apparecchiature elettriche vanno osservate alcune pressioni basali, tra cui le seguenti:

1. Leggete queste istruzioni.
2. Conservate le istruzioni.
3. Rispettate tutte le avvertenze.
4. Seguite le istruzioni.
5. Non usate questo prodotto vicino all'acqua.
6. Pulite esclusivamente con un panno asciutto.
7. Non ostruire le fessure di ventilazione. Instalate il dispositivo seguendo le istruzioni del produttore.
8. Il prodotto va collocato lontano da sorgenti di calore quali radiatori, pompe di calore, stufe o altri dispositivi che generano calore (compresi gli amplificatori).
9. Non eliminate i dispositivi di sicurezza come spine polarizzate o con messa a terra. La spina polarizzata ha due lame, una più grande dell'altra. La spina con messa a terra ha due contatti più un terzo per la terra. Il contatto più largo o terzo polo è indispensabile per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non adatta alla vostra presa, mettetevi in contatto con un elettrista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Fate attenzione a non camminare o inciucire il cavo di alimentazione, soprattutto in prossimità della spina o del punto in cui si collega all'apparecchiatura.
11. Usate solo accessori originali forniti dal costruttore.
12. L'apparato va usato esclusivamente con il supporto indicato dal produttore o venduto con l'apparato. Se intendete adoperare un carrello su ruote, fate attenzione quando spostate apparecchio e supporto per evitare che la loro caduta possa causare danni a cose o persone.
13. Scollatevi l'apparecchio dalla presa di corrente durante un temporale con fulmini o quando non s'intende usare per un lungo periodo.
14. L'assistenza va eseguita esclusivamente da personale autorizzato. È necessario ricorrere all'assistenza se il dispositivo ha subito danni, per esempio si sono rovinati il cavo di alimentazione o la spina, all'interno è caduto del liquido o un oggetto, il dispositivo è rimasto esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è caduto a terra.
15. Non rimuovete lo spinello della terra. Collegate il dispositivo esclusivamente a una presa di corrente del tipo indicato accanto alla larghetta posta vicino al cavo di alimentazione.
16. Se questo prodotto deve essere montato a rack, è necessario sostenerlo anche nella parte posteriore.
17. Nota per UK: Se i colori dei fili nel cavo di alimentazione per questa unità non corrispondono con i terminali della vostra spina, procedere come segue: a) Il filo di colore verde/giallo deve essere collegato al terminale che marcato con lettera E, o simbolo di terra, o colore verde o verde/giallo. b) Il filo di colore blu deve essere collegato al terminale marcato con la lettera N o di colore Nero. c) Il filo di colore marrone deve essere collegato al terminale marcato con la lettera L o di colore Rosso.
18. Questo apparato elettrico non deve essere esposto a gocce o schizzi, va in ogni caso evitato di appoggiare oggetti contenenti liquidi, come bicchieri, sull'apparecchio.
19. L'interruttore on/off in questa unità non interrompe entrambi i fili della rete di alimentazione. All'interno dell'apparecchio può essere presente elettricità anche con interruttore on/off in posizione off. La spina o il cavo di alimentazione è utilizzato come sezionatore, il dispositivo di sezionamento deve restare sempre operativo.
20. L'esposizione a livelli di volume molto elevati può causare la perdita permanente dell'udito. La predisposizione alla perdita dell'udito causata da livelli elevati di volume varia notevolmente da persona a persona, ma quasi tutti subiscono una perdita di udito almeno parziale se soggetti a volume di livello elevato per un tempo sufficientemente lungo. L'ufficio Lavoro e Salute del governo degli USA (OSHA) ha elaborato la seguente tabella di tolleranza ai rumori:

Esposizione giornaliera in ore	Livello sonoro dB(A, Slow response)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	110
1/4 o minore	115

Secondo l'OSHA, l'esposizione a livelli di volume al di sopra dei limiti stabiliti può causare una perdita almeno parziale dell'udito. Quando si adopera questo sistema di amplificazione, è necessario indossare auricolari o apposite protezioni per il condotto auditivo, per evitare la perdita permanente dell'udito se l'esposizione supera i limiti sopra riportati. Per evitare di esposervi al rischio di danni derivanti da elevati livelli di pressione sonora, si raccomanda di adoperare delle protezioni per gli orecchi quando si usano attrezzi in grado di produrre elevati livelli sonori, come quest'amplificatore.



CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI!

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Ao usar eletrônicos, precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:

1. Leia estas instruções.
2. Mantenha estas instruções.
3. Preste atenção a todas as advertências.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este aparelho perto d'água.
6. Limpe somente com um pano seco.
7. Não obstrua nenhuma das aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de nenhuma fonte de calor tais como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Não desalie o dispositivo de segurança do plugue polarizado ou do tipo aterrado. Um plugue polarizado tem duas lâminas com uma mais larga que a outra. Um plugue do tipo aterrado tem duas lâminas e um terceiro plugue liso. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se o plugue disponibilizado não couber em sua tomada, consulte um eletricista para troca da tomada obsoleta.
10. Proteja o cabo de energia para não ser pisado ou exposto principalmente em plugues, recipientes e o ponto de onde sai do aparelho.
11. Use apenas conexões/acessórios fornecidos pelo fabricante.
12. Use apenas um cantinho, banqueta, tripé, suporte, ou mesa especificado pelo fabricante, ou vendido com o aparelho. Quando um cantinho for usado, tome cuidado ao mover a combinação cantinho/aparelho para evitar ferimentos por tombamento.
13. Tire esse aparelho da tomada durante tempestades de raios ou quando for ficar sem usar por longos períodos de tempo.
14. Entregue todos os consertos apenas a pessoal qualificado. O conserto é necessário quando o aparelho tiver sofrido qualquer dano, tais como o cabo de energia ou plugue estiverem danificados, líquidos tenham sido derramados ou objetos tenham caído no aparelho, o aparelho tenha sido submerso à chuva ou água, não functionar normalmente, ou feita alta devido cair.
15. Nunca quebre fios ou pinos lisa. Escreva pedindo nosso brochura gratuita "Perigos de Choque e Atenção". Ligue apenas a um suprimento de energia do tipo marcado na unidade adjacente ao bloco de fornecimento de energia.
16. Se este produto for ser montado em uma estante para equipamentos, deve ser instalado em suporte fraseiro.
17. Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug, proceed as follows:
 - a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E, the earth symbol, colored green or colored green and yellow.
 - b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black.
 - c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18. Este aparelho elétrico não deve ser exposto a pingos ou respingos e deve ser tomado cuidado para não colocar objetos contendo líquidos, tais como vasos, sobre o aparelho.
19. O controlador ligado/desliga nesta unidade não interrompe ambos os lados da rede elétrica primária. Energia perigosa pode estar presente dentro do chassis quando o controlador ligado/desliga estiver na posição desligado. O plugue de alimentação ou um dispositivo de unida é usado como dispositivo de desligamento, o dispositivo de desligamento deve permanecer pronto para funcionar.
20. Exposição a níveis de barulho extremamente altos podem causar perda permanente de audição. As pessoas variam consideravelmente em suscetibilidade a perda de audição causada por ruídos, mas quase todo mundo vai perder algo da audição se exposição a ruído suficientemente intenso por tempo suficiente. A Administração de Segurança Ocupacional e Saúde americana (OSHA) especificou os seguintes níveis permitíveis de exposição a ruído:

Doençado Por Dia Em Horas	DBA de Nível de Sons, Resposta Lenta
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 de hora	115

De acordo com a OSHA, qualquer exposição excedente aos níveis permitíveis acima pode resultar em alguma perda de audição. Tapetes de ouvido ou protetores acústicos do ouvido ou sobre as orelhas precisam ser usados ao operar este sistema de amplificação para poder evitá-lo uma perda permanente de audição, se a exposição for em excesso aos níveis acima estabelecidos. Para assegurar contra exposição perigosa potencial a níveis de alta pressão de ruído, é recomendado que todas as pessoas expostas a equipamento capaz de produzir níveis de alta pressão de ruído tal como este sistema de amplificação estejam protegidas por protetores de ouvido enquanto esta unidade estiver em funcionamento.



GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES!

安全のための重要事項

警告: 電気製品を使用するときは、次の項目を含め、基本的な注意事項を常に守りください。

1. 本書の指示内容をお読みください。
2. 本書は保管してください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. 本機器を水の近くで使用しないでください。
6. 手入れには物いたるおも使いください。
7. 開口部を上さがないでください。メーカーの指示に従って設置してください。
8. ラジオ、ストップなど(アンプを含む)発熱体の近くに設置しないでください。
9. 分極プラグや接地プラグの安全性を損なわないようにしてください。分極プラグの2つのプレードは、一方が他より幅広くなっています。接地式のプラグには2つのプレードと接地プラグがあります。幅広のプレードや接地プラグは安全のために付けられています。所定のプラグがコンセントなどに合わない場合、旧式のコンセントなどの交換について技術者に問い合わせてください。
10. 電源コードを踏んだり揉んだりしないようにお置してください。特にプラグ、コンセント、装置から出る部分を保護してください。
11. 傷筋/付属品はメーカーのものを使用してください。
12. カート、スケンズ、三脚、ラケット、ケーブルなどは、メーカー指定のもの、または機器とともに販売されているもの使用してください。カートを使用するときは、カートと機器を離かしたときに機器などをケガしないよう注意してください。
13. 携帯の充電のある機のとき、または長期間使用しないときは本機器の電源を外してください。
14. 保守作業はすべて資格のあるサービス担当者に依頼してください。保守作業が必要になるのは、機器が故障した場合、たとえば、電源コードやプラグが破損、機器に液体がかかる、物が落ちる、雨など温度の影響を受ける、正常に動作しない、落下した場合などです。
15. グランドピン(接地ピン)は抜して取り外さないでください。フリー・ブックレット「電気と接地」を入手してください。機器の電源コードの横に記載されているタイプの電源とのみ接続してください。
16. 本機器をラックに収める場合は、背面を支持するものが必要です。
17. Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug, proceed as follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E, the earth symbol, colored green or colored green and yellow. b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black. c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18. 電気機器に水がかからないようにしてください。花瓶など液体の入ったものを机面に置かないように注意してください。
19. オン/オフスイッチは、主電源のどちらの側も切断しません。オン/オフスイッチがオフ位置のとき、シャシー内部のエネルギー(高電圧)は危険なレベルにあります。主電源プラグまたは機器のカプラが切断状態になっています。切替装置はすぐに操作し使用できる状態にしておく必要があります。
20. 繰り返し高い騒音レベルは聴覚を永久に損なう原因になることがあります。騒音による聴覚障害の可能性は人によって異なりますが、十分に高い騒音を十分長い時間毎日たたかわす人は何らかの障害を感じます。米国労働安全衛生局(OSHA)は、許容できるノイズレベル(騒音曝露レベル)を次のように定めています。

1日あたりの時間	チクンドレベルdB(A)、スローンスキンス
B	90
B	93
4	95
3	97
2	100
1/4	102
1	105
1/4	110
1/4以下	115

この点に加え、上記の各規定を超える場合は騒音障害の原因になります。騒音が上記規範を超える場合は、永久的な騒音障害を防ぐため、このアンブランシステムの操作時に、外耳道または耳介生作化イヤープラグやプロテクタを装着する必要があります。高音圧レベルによる危険な状態を避けるため、このアンブランシステムのようないつも高音圧レベルを割り当てる機器に接する人はすべて、本機を使用時はプロテクタにより騒音を保護することをおすすめします。

本書は保管してください。

重要安全事项

警告：操作电锯产品时，请务必遵守基本安全注意事项，包括：

1. 阅读说明书。
2. 熟悉设备调节器。
3. 这里所有安全警告。
4. 使用要求和预防操作。
5. 请勿在潮湿水（或其它液体）的地方使用本机。
6. 本机只能用于干燥的地面。
7. 请勿接触任何电源接口。请阅读本说明书会读本机。
8. 请勿将本机安装在任何潮湿地面，例如电器设备、管道部件、火炉或从地流过的电流（如湿水泥的大墙）。
9. 请勿让不同类型的头接触地线插头的安全软线。两脚插头有两个不同的插头片，一个平，另一个立一点。塑料插头头有两个相同的插头片和一个接地插脚。两脚插头中立的插头片不能给塑料插头提供地线插脚起保护安全的作用。如果所使用的插头的插头与您的插座不匹配，请让电工更换插座以保证安全。
10. 请勿用潮湿或带压电源线，尤其是插头、插座、设备电源插入插口或者电源线和机身接触处。
11. 本机只能使用所制造商提供的零件/附件。
12. 本机只能使用与本机兼容或由制造商推荐的机链、刀片、三角锁、防滑地链子。使用前请仔细阅读已安装设备的说明，以避免机链损坏或身体伤害。
13. 在雷雨天或长时间不使用的情况下，拔掉电源插头。
14. 请勿检查与修理都必须由有资质的专业维修人员进行。如本机有任何形式的损坏或故障，请勿随意拆卸或修理，有可能导致你进入机身内，骨质锯子有可能刺穿你的身体，不能正常操作，或者修理后很坏。
15. 不得触碰地线插脚。请阅读电锯安全手册（Shock Hazard and Grounding）。使用前，请仔细检查以确保您的电源电压是否符合设备上标注的规定电压。
16. 如果本机是在潮湿中，机器应给予适当的支撑距离。
17. Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug, proceed as follows:
 - a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E, the earth symbol, colored green or colored green and yellow.
 - b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black.
 - c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.



18. 本机不得置于潮湿或水中。请勿将锯机放置在潮湿的物体或置于水面上。

19. 本机电源开关不能同时断开两组的电源，专业级除外组电源。因此当开关位于“OFF”位置时，本机外壳仍有可能带有危险的电压。电源插头或插座的电气部分或者使用者也要分离，保证外壳的安全操作，从而保证安全。

20. 声压级过高的噪音可能造成听力的永久性损失。周围声压级的听力损失程度，个体的差异很大，但几乎每个人在高压级的噪音环境下度过一定时间，都会有不同程度的听力损失。美国职业健康与安全管理局（OSHA）就此制定了下列噪声限制：

每天的总小时数	声压级（dB）限制
8	90
6	85
4	80
3	75
2	70
1	65
1/2	60
1/4	55

据OSHA,任何超出以上所允许的范围，都会造成部分听力的损失。使用本机时要戴好，必须佩戴耳罩等保护耳朵的设备，防止长时间处于上述限制以上的环境内可能永久性的听力损失。本机运行时，如果超过上述声压级别的过大限制，为了获得较高的强度对于需要佩戴设备的潜在危害，建议佩戴耳罩或耳塞的可能高声压级别的还有人佩戴耳罩的耳朵的设备。

请妥善保管本说明书！

중요 안전 지침

경고: 전기 제품 사용 시 다음 사항을 포함해 기본적인 주의 사항을 항상 따라야 합니다.

1. 이 지침을 읽어 주십시오.
2. 이 지침을 준수하여 주십시오.
3. 모든 경고 사항에 주의해 주십시오.
4. 모든 지침을 따라 주십시오.
5. 물기가 있는 근처에서 이 기기를 사용하지 마십시오.
6. 마른 핵으로만 청소해 주십시오.
7. 불騰구를 막지 마십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치해 주십시오.
8. 라디에이터, 가열기, 난로 또는 열을 발산하는 기타 기기(램프 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
9. 국립 플러그나 접지형 플러그의 안전 용도를 무시하지 마십시오. 국립 플러그는 한쪽 날이 다른 날보다 더 넓습니다. 접지형 플러그에는 2개의 날과 1개의 접지 플러그가 있습니다. 넓은 날 또는 1개의 접지 플러그는 안전을 위해 제작되었습니다. 제작한 플러그가 사용자의 플러그에 맞지 않으면 구역 플러그트의 교체에 대해 전기 기술자에게 문의하십시오.
10. 전원 코드 복리, 플러그, 소켓 및 기기에서 나오는 지침이 할례거나 절연지 않도록 보호하십시오.
11. 제조업체에서 제공하는 부록 장치/액세서리만을 사용하십시오.
12. 제조업체에서 지정하거나 기기와 함께 판매되는 카트, 스텐드, 삼각대, 브래킷 또는 대이불만을 사용하십시오. 카트 사용 시 카트/기기 결합물을 유통할 때 전복으로 인해 부상을 입지 않도록 주의해 주십시오.
13. 먼지와 죽물이 올 때 그리고 장기간 사용하지 않을 때는 이 기기의 플러그를 끌어 놓으십시오.
14. 자리를 잊은 서비스 요원에게 모든 서비스를 의뢰하십시오. 전원 공급 코드 또는 플러그가 손상되거나 액체를 엎자르거나 기기 안에 이물질을 페어뜨리거나 비 또는 습기에 기기를 노출하거나 정상적으로 작동하지 않거나 기기를 페어뜨린 경우와 같이 기기가 손상된 경우에는 서비스를 받아야 합니다.
15. 접지 펜을 제거하지 마십시오. 향사의 무료 소비자인 "감전 위험 및 접지"를 우편으로 주문해 주십시오. 전원 공급 코드의 기기 표시판 숨은 허브 장치만 연결해 주십시오.
16. 이 제품을 장비 밖에 장착할 경우에는 주변 저지대를 준비해야 합니다.
17. Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug, proceed as follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E, the earth symbol, colored green or colored green and yellow. b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black. c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18. 전기 기기가 비나 물방울에 노출되지 않도록 주의하고 끓임과 같이 용액이 끓어 있는 물건을 기기 위에 놓지 않도록 주의해 주십시오.
19. 본 기기의 ON/OFF 스위치는 양쪽의 두 기기 전원을 차단하지 않습니다. ON/OFF 스위치가 OFF 위치에 있더라도 세시 내부에 규정한 전기가 흐를 수 있습니다. 기본 플러그 또는 기기 거울에는 불리 장치로 사용됩니다. 불리 장치는 바로 사용 가능 한 상태로 무어야 합니다.
20. 매우 높은 소음에 노출되면 영구적으로 청각이 손상될 수 있습니다. 소음으로 인한 청각 손상 가능성은 개인별로 매우 다르지만 장시간 매우 강한 소음에 노출되면 거의 모든 사람들에게 어느 정도의 청각 손상이 발생합니다. 미국 정부의 OSHA(작업 안전 및 건강 관리국)은 다음과 같이 용인 가능한 소음을 규정하고 있습니다.

일정 지속 시간

소음 수준 dB(A), 평균 밴드

8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1%	102
1	105
%	110
% 이하	115

OSHA에 따르면 용인 가능한 귀 과학 수치를 초과하여 노출된 경우 일부 청각이 손상될 수 있습니다. 위에 제시된 제한치를 초과하여 노출되는 경우 영구적인 청각 손상을 예방하기 위해 이 앤트 시스템 사용 시 귀마개 또는 귀 견적을 끊는 보호구를 착용해야 합니다. 광 쟁직으로 규정한 높은 용량에 노출되지 않도록 하려면 이 앤트 시스템과 같이 높은 용암을 생성할 수 있는 장비에 노출되는 모든 사람 이 기기가 작동하는 동안 청각 보호구를 착용하는 것이 좋습니다.

이 지침을 잘 보관해 주십시오!





Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex IV(OJ(L)37/38,13.02.03 and defined in EN 50419: 2005

The bar is the symbol for marking of new waste and is applied only to equipment manufactured after 13 August 2005

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other house hold wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems, or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Logo al que se hace referencia en la Directiva 2002/96/EC AnexoIV(OJ(L)37/38,13.02.03 y definido en EN 50419: 2005

La barra es el símbolo para marcar los nuevos desechos y se aplica solamente a equipamiento fabricado después del 13 de agosto de 2005

Forma correcta de desecharse de este producto. Esta marca indica que este producto no debe arrojarse junto con otros desperdicios domésticos en ningún lugar de la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a desechos no controlados de desperdicio, reciclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución/reciclaje, o contacte con el vendedor minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto al reciclaje seguro para el medio ambiente.



Logo documenté dans l'annexe de la Directive 2002/96/EC IV_(OJ(L)37/38,13.02.03 et défini par la norme EN 50419:2005

La barre est le symbole de signalisation des nouveaux déchets qui s'applique uniquement aux équipements fabriqués après le 13 août 2005

Recyclez correctement ce produit. Cette signalisation indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets domestiques dans les pays de l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par des décharges sauvages, recyclez ce produit de manière responsable pour encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de retour, ou contacter le revendeur à qui vous avez acheté le produit. Il prendra en charge ce produit de manière à protéger l'environnement.



Logo eingetragen in Richtlinie 2002/96/EG Anhang IV_(OJ(L)37/38,13.02.03 und definiert in EN 50419: 2005

Der Balken ist das Symbol zur Kennzeichnung neuen Abfalls und wird nur auf Geräten angebracht, die nach dem 13. August 2005 gefertigt wurden



Logo vilattu direktiivin 2002/96/EG liiteen IV_(OJ(L)37/38,13.02.03 mukaisesti, määritelly standardissa EN 50419: 2005

Palkki on uuden jälleenmerkitsemisymboli ja sitä käytetään vain 13. elokuuta 2005 jälkeen valmistetuista laitteista

Tuotteen ollessa hankittuinen, tämä merkki ilmoittaa, että tuote ei ole hankittu muun laatuolosuhteiden mukaisu EU:n alueella. Jotta esitänne mahdolliset valvontatiedot julkisen hankintamisen hallituksen ympäristöllisi tai ihmisten terveydelle, kierrätä tuote vastuullisesti ja edistä materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Voi palauttaa käytetyn laitteen käytävällä terveysjärjestöllä tai olemassa olevalla yhteyksellä jälleenmyyjän, jolla halu osettilt. He voivat toimiaan tuotteen ympäristö kannalta turvalliseina kierrätyksessä.



Logotyp som hävvisas i direktiv 2002/96/EG bilaga IV_(OJ(L)37/38,13.02.03 och definieras i EN 50419: 2005

Stapeln är symbolen för märkning av nytt avfall och är endast tillämplig på utrustning som tillverkats efter 13 augusti, 2005

Entsorgen Sie dieses Produkt umweltgerecht. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung recyceln Sie das Gerät bitte. Geben Sie das Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



Het logo waarschuwt voor verwijzen in de bijlage van Richtlijn 2002/96/EG IV_(OJ(L)37/38,13.02.03 en omschreven in EN 50419: 2005

De balk is het symbool voor het markeren van nieuw afval en wordt alleen toegepast op apparatuur dat is vervaardigd na 13 augustus 2005



Simbolo presente nell'allegato IV_(OJ(L)37/38,13.02.03 della direttiva 2002/96/CE e definito nello standard EN 50419: 2005

La barra è il simbolo indicante un nuovo rifiuto ed è applicata esclusivamente ad apparecchiature prodotte successivamente al 13 agosto 2005

Juiste verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het op een verantwoorde wijze om het duurzame gebruik van materiële grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruik maken van de inlever-en-verzamelsystemen of contact opnemen met de verkoper waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor het milieuvriendelijk recycling.



Corretto smaltimento di questo prodotto. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smesso insieme ad altri rifiuti domestici in tutta Europa. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento non regolamentato dei rifiuti, è necessario riciclarlo responsabilmente al fine di promuovere il utilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Quest'ultimo può occuparsi del riciclaggio ambientale sicuro di questo prodotto.



标志参照 2002/96/EC 指令附录 IV_(OJ(L)37/38,13.02.03 和 EN 50419: 2005 定义

条码符号表示新废物，仅适用于 2005 年 8 月 13 日后生产的设备

正确处理此产品。此标志表明该产品在整个欧盟区内不应该与其他家居生活废弃物一同处置。为防止因无控制废弃物处置对环境或人类健康可能造成的危害，请负责回收并促进可重复使用的物质资源。要返还旧设备。请使用退货收集系统，或联系购买此产品的零售商。他们全为环保安全回收此产品。



FCC Compliency Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to the equipment not approved by Peavey Electronics Corp. can void the user's authority to use the equipment.

Note - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB/3(B)



Peavey® Classic 20 MH®

Congratulations on the purchase of your new Classic 20 MH tube guitar amplifier from Peavey! Although small, this amp has an all-tube preamp and power amp to authentically produce the much loved tones of the iconic larger models on which it is based-- albeit at lower power levels. The major advantage is the sheer (or lack of) size and weight.

Revered by blues, country and rock players alike, Peavey Classic amps span the tonal landscape from vintage to contemporary with ease. Peavey proudly introduces the Classic 20 MH, as a part of its 'micro-head' series. Although all are inherently versatile, each of the models feature very different preamp voicings and gain structures. We are confident that everyone from a country picker to a metal shredder will find at least one of these will work for them.

There are numerous features, several that are unique to Peavey, that are described in more detail in the main text.

In summary:-

All models have two channels that follow the same gain structure and voicing of the larger amps on which they are based, as well as a boost function that has been designed for the specific model. The channels share EQ, lush reverb and an effects loop. Channels, boost, effects loop and reverb are all footswitchable.

Other features on the rear panel include: Effects Loop, Microphone Simulated Direct Interface (MSDI™) with XLR output and USB out, speaker defeat switch and 3 position power attenuator switch.

The Classic 20 MH exhibits a tremendous amount of versatility in a small package; it features real tube tone, real tube power! It contains no simulations, emulations or approximations.

Before you begin playing through your amplifier, it is very important to ensure that the product has the proper AC line voltage supplied. This is shown on the voltage selector switch near the IEC inlet on the rear panel of the unit. Refer to the rear panel diagram in this manual to locate the particular feature next to its number.

Please read this guide carefully to ensure your personal safety as well as the safety of your amplifier. A careful reading of this manual will also ensure you get the best out of your amplifier, by fully understanding its many features.

FEATURES:



- 2x EL84 power tubes and 3x 12AX7/ECC83 preamp tubes
- Two footswitchable channels with three-band EQ
- Footswitchable volume boost on both channels
- Footswitchable reverb
- Footswitchable buffered effects Loop
- Tube Status Indication (T.S.I.) circuit
- Impedance switch for 16 or 8 ohm cabinets
- MSDI™ Output with XLR and ground lift switch
- USB Output
- Speaker defeat switch
- Headphone output
- Attenuator switch for 20 watts, 5 watts or 1 watt output power



VENTILATION: For proper ventilation, allow 24" clearance from the nearest combustible surface.

All vents should have a minimum of 2" of free air space so air can flow thru the unit freely for proper cooling.

Classic 20 MH® Front Panel



1 INPUT

Standard 1/4" jack for connection to the output of your guitar or last pedal if using effects before the amp.

2 Volume

Controls the volume and gain level of the clean channel.

3 CHANNEL SWITCH

Allows selection of the two different channels. The "IN" position of the switch selects the 'LEAD' channel and the "OUT" position selects the 'RHYTHM' channel.

NOTE: Channel selection may also be achieved by using the included footswitch.

If remote selection is desired, the CHANNEL switch (#3) must be set to the "IN" position.

4 PRE-GAIN

This controls the input volume level of the lead channel and therefore the amount of gain and overdrive.

5 POST GAIN

This controls the output level when the lead channel is selected. Used to balance the sound between the two channels.

6 BASS, MIDDLE & TREBLE EQ controls

These are passive tone controls that regulate the low (bass), mid and high (treble) frequencies of the tone of BOTH channels.

7 REVERB

Determines the overall reverb level. Fully counterclockwise will be completely "dry" with no reverb, low settings will produce subtle reverb and high settings will produce lush ambience. This feature can also be controlled via the optional remote footswitch.

8 Pilot Light

Illuminates when AC power is being supplied to the amp and the POWER SWITCH (#11) is set to "ON".

9 OUTPUT TUBE STATUS INDICATION (T.S.I.™) LEDS

These are LEDs that light green or red depending on the status of the output tube they are monitoring. These are merely the visual part of the wider status indication, fault detection and tube protection circuits. The LEDs T1 and T2 relate to the EL84 power tubes from left to right (when viewed from the front).

The simple explanation of this circuit is that the LED will be green in normal working mode and red in any other mode, including: Standby, low bias, low current (tube wearing out) or high current fault condition that has activated in the tube protection circuit.

The more complete explanation is as follows:-

On Standby, the LEDs should be red. This is due to the tubes not yet being fully on.

When switching from STANDBY to ON, these should then turn from red to green.

The LEDs will remain green, under normal operating conditions.

If an LED goes red then it means that the output tube is not working properly for one of the following reasons:

- Tube is 'under current': This could be due to incorrect bias, low current due to aging, open circuit due to structural/physical fault or missing filament heater supply.

- Tube has gone 'over current': In this case the resettable protection circuit will be switched in to protect against further damage and to allow the amplifier to carry on working with the remaining tube. This could be due to bias failure, over-heating of the tube or other fault condition resulting in excessive current draw.

Reset: Under certain conditions (e. g. during an adequate pause in playing), the protection circuit will auto-reset and allow the tube to be turned back on. If the fault remains then the LED will stay red. In these situations, at a convenient point, the amp should be turned off for a few minutes then back on again. If the fault is still there, then the amp should be checked by a qualified and competent technician for correct output tube bias or faulty tube(s).

10 STANDBY switch

Placing this switch in the "STANDBY" position will effectively shut the amp off while leaving the tube filaments on. Leave this switch in the "STANDBY" position for a minimum of one (1) minute after engaging the POWER switch (#11). This is also a useful feature, since much tube wear comes from the heating and cooling of the tube itself. Leaving the unit in "STANDBY" when you take a break allows the tubes to stay warm while you are not playing. To immediately resume normal amp operation with no warm-up delay, place the switch in the "ON" position. NOTE: This switch does not replace the POWER switch (#11). When you are ready to stop playing for an extended period of time*, it is better to turn the amp off via the POWER switch (#11). To prevent any undesirable noise, it is recommended to switch the amp to "STANDBY" for at least a few seconds before switching fully off.

* Excessive time off (more than one hour) in "STANDBY MODE" can damage OUTPUT TUBE by "poisoning the cathodes".

* For an informative description of the STANDBY function, please read the Chapter 6 (Standby...For the Truth) of Hartley Peavey's White Papers included on this disc.

11 POWER switch

To apply power to the unit, connect the line cord and flip the switch to the ON position. The pilot light (#8) and the T.S.I. LEDs will illuminate, indicating power is being supplied. It's best that the STANDBY switch (#10) is set to STANDBY when amp is first switched on.

The correct start up sequence is:-

*Before use, both switches should be in the 'down' position.


*Switch POWER to ON. Now wait at least 1 minute for the amplifier to warm up.

*Then switch the STANDBY to ON. Use amp as normal.

*Switch to STANDBY for short breaks. (Between sets, not between songs!)

*When through playing, switch to STANDBY, wait at least a few seconds, then switch POWER to OFF.

Classic 20 MH® Rear Panel



12 VOLTAGE SELECTOR SWITCH

This selects between two different AC line/mains voltages. This should not normally be adjusted by the user, hence the clear plastic shield. This should already be set to the correct line/mains voltage in your country/territory.



13 AC POWER INLET:

This is the receptacle for an IEC line cord, which provides AC power to the unit. Connect the line cord to this connector to provide power to the unit. Damage to the equipment may result if improper line voltage is used. (See VOLTAGE SELECTOR SWITCH #12).

Never break off the ground pin on any equipment. It is provided for your safety. If the outlet used does not have a ground pin, a suitable grounding adapter should be used and the third wire should be grounded properly. To prevent the risk of shock or fire hazard, always make sure that the amplifier and all associated equipment is properly grounded.

Note for UK ONLY

As the colors of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the colored markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: (1) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E, or by the Earth symbol, or colored green or green and yellow. (2) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N, or the color black. (3) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L, or the color red.



To avoid the risk of electrical shock, do not place fingers or any other objects into empty tube sockets while power is being supplied to unit.

14 FUSE

The fuse is located within the cap of the fuseholder. If the fuse should fail, IT MUST BE REPLACED WITH THE SAME TYPE AND VALUE IN ORDER TO AVOID DAMAGE TO THE EQUIPMENT AND TO PREVENT VOIDING THE WARRANTY. If the amp repeatedly blows fuses, it should be taken to a qualified service center for repair.

WARNING: THE FUSE SHOULD ONLY BE REPLACED WHEN THE POWER CORD HAS BEEN DISCONNECTED FROM ITS POWER SOURCE.



15 POWER OUTPUT SWITCH

This three position switch controls an attenuator which allows the maximum output of the amplifier to be switched between 100%, 25% and 5% of rated power. Therefore, between 20 watts, 5 watts and 1 watt. This enables the user to drive the power stage hard, therefore producing the characteristic power amp overdrive, but without such loud volumes being produced by the speaker.

(16) IMPEDANCE SELECTOR

This switch allows the appropriate selection of speaker/cabinet impedance between either 16Ω or 8Ω. If two enclosures of equal impedance are used, and connected in parallel by linking the two, the switch should be set to half the individual value. For example, two 16Ω enclosures necessitate an 8Ω setting. Minimum speaker load impedance is 8Ω.

(17) SPEAKER OUTPUT

The speaker output is provided for connection to an external speaker cabinet. Please ensure a proper speaker cable is used and not a shielded type instrument cable.

The load impedance is selectable via the IMPEDANCE SELECTOR (#16).

The Classic 20 MH sounds great into a 1x12, but try this into a 4x12 and see the reaction you get!

(18) SPEAKER ENABLE/DEFEAT SWITCH

This feature effectively disconnects any speaker/cabinet connected to the SPEAKER OUTPUT (#17) and redirects the output to an internal dummy load. This enables the user to monitor their playing using the signal from either the MSDI™ output, USB output or headphone output, without producing any real volume. Therefore, they can play or record at much lower volume levels.



Always use this feature if the amp is used without a cabinet connected to the SPEAKER OUTPUT (#17).

(19) HEADPHONE OUTPUT

This is for connection to normal headphones/earphones via a stereo mini-jack.

The user can set the amp to the SPEAKER DEFEAT setting and practice silently with headphones. The signal is derived from the MSDI™ circuit (see below), therefore is filtered for a 12" guitar speaker-like tone.

(20) MIC SIMULATED DIRECT INTERFACE - MSDI™

Peavey's exclusive MSDI™ simulates the sound of a microphone placed approximately 8" from a 12" loudspeaker cone, allowing the user to send an accurate good quality signal to the mixing console, without any acoustic spill from other instruments on stage. This is a non-powered output and safe for use with any mixing console. It is also particularly useful for home recording.

(21) GROUND LIFT

Engage this switch if the mix engineer is hearing a hum in the MSDI™ output. This should eliminate the hum by removing the ground loop. Otherwise, leave in the 'out' setting, 'GRND'.

(22) EFFECTS LOOP SEND

This 1/4" output jack supplies signal to external low-level effects or signal processing equipment. Although the actual effects loop is footswitchable, the SEND output is always active which can make it useful for sending the preamp signal to another amplifier.

(23) EFFECTS LOOP RETURN

1/4"input jack for returning signals from external low-level effects or signal processing equipment. This is a switching jack: Inserting a plug into this jack will break the signal path from the EFFECTS SEND (#22) jack. If the effects loop is used, then it will automatically be on. However, a footswitch can also be used to bypass the effects loop-- see below.

(24) FOOTSWITCH JACKS

Provided for the connection of the footswitches using TRS (Tip, Ring, Sleeve) jack plugs.

Top jack (CHNL/BOOST):-

'Ring' (Left on a Peavey footswitch): Selects between the preamp channels.

'Tip' (Right on a Peavey footswitch): Selects the volume boost on either channel.

Bottom jack (RVRB/LOOP):-

'Ring' (Left on a Peavey footswitch): Turns the effects loop on or off.

'Tip' (Right on a Peavey footswitch): Turns the reverb on or off.

Peavey footswitches are available with and without LEDs to indicate current settings. Please refer to www.peavey.com or customer services for more information and product codes.

To switch the channels using the footswitch, the relevant front panel switch needs to be set to the "IN" position.

When using a footswitch, always insert the plug fully (second click) into the FOOTSWITCH jacks to ensure proper operation.

(25) MICROPHONE SIMULATED USB AUDIO RECORD OUTPUT

The USB Record Output requires no additional drivers – just plug a standard USB 2.0 cable into your computer and it will detect it as an audio device. Open your favorite recording program and start recording. The output is derived from the MSDI™ so will sound great right into your computer.

This can be used in any setting of the POWER OUTPUT (#15) or SPEAKER DEFEAT (#18) switches and there should be little comparative differences in USB audio level. Therefore a good strong signal can still be recorded while the amp is set to 5% power or even silent.

The actual level of the signal from the USB out will be dependent on the settings of the controls. However each unit has been calibrated so that a very wide range of sounds and levels will all fit within the USB headroom. Like with any recording, especially digital, the actual recording levels should be set so as to prevent any unwanted distortion.

* Power tubes

Warning!!! If the power tubes (EL84) are changed, then the amplifier should be re-biased. We have designed them so this is a fairly quick and easy procedure, but this should be carried out by a qualified and competent technician/engineer. This is not only due to safety, but also to ensure the user gets the best sound and longevity from their new tubes. Incorrectly biased power tubes can either sound dirty and lifeless or burn out unnecessarily quickly.



Classic 20 MH[®]

All-Tube Guitar Amplifier SPECIFICATIONS

Rated Power: 20 W(rms) into 8 or 16Ω

Power Consumption: (Domestic) 90 W, 50/60 Hz, 120 VAC

Tube Complement: 2 x EL84, 3 x 12AX7/ECC83

Dimensions (H x W x D): 7.25" x 14.00" x 7.75" / 185mm x 356mm x 197mm (height includes feet and handle)

Weight: 17 lbs / 8kg

Preamp Specifications

Preamp Input:

Impedance: Very High-Z, 1MΩ

Effects Send:

Low Impedance: High-Z, 22kΩ or greater

Nominal Output Level: 0 dBV, 1.0 V(rms)

Effects Return:

Impedance: High-Z, 100kΩ

Designed Input Level: 0 dBV, 1.0 V(rms)

Equalization:

Custom Low, Mid, & High passive EQ

Remote Footswitch(s): (included)

Special 2-button unit with LED indicators (#00579720)

One footswitch for channel selection and boost functions.

A second footswitch can be used for switching reverb and effects loop on and off.

***Features and specifications subject to change without notice.**

Other Misc Specifications

Signal to Noise Ratio:

Better than 74dB on all models (compared to full power and dependent on preamp settings)

MSDI Output:

Low Impedance: 600Ω - Quasi-Balanced

Output Level: Dependent on controls but -12dBu (+/-3dBu) at full power on all models

USB Output:

Output Level: Dependent on controls but -6dB (+/-3dB) at full power on all models

Power attenuator:

Three setting switch for 100%, 25% and 5% of rated power. (20W, 5W and 1W respectively.)

Headphone Output:

Stereo mini-jack with filtered output for driving stereo headphones, 16Ω - 50Ω impedance per channel.

PEAVEY ELECTRONICS CORPORATION LIMITED WARRANTY

Effective Date: 11/01/2011

What This Warranty Covers

Your Peavey Warranty covers defects in material and workmanship in Peavey products purchased and serviced in the U.S.A. and Canada.

What This Warranty Does Not Cover

The Warranty does not cover: (1) damage caused by accident, misuse, abuse, improper installation or operation, rental, product modification or neglect; (2) damage occurring during shipment; (3) damage caused by repair or service performed by persons not authorized by Peavey; (4) products on which the serial number has been altered, defaced or removed; (5) products not purchased from an Authorized Peavey Dealer.

Who This Warranty Protects

This Warranty protects only the original purchaser of the product.

How Long This Warranty Lasts

The Warranty begins on the date of purchase by the original retail purchaser. The duration of the Warranty is as follows:

Product Category	Duration
Guitars/Basses, Amplifiers, Preamplifiers, Mixers, Electronic Crossovers and Equalizers	2 years *(+ 3 years)
Drums	2 years *(+ 1 year)
Enclosures	3 years *(+ 2 years)
Digital Effect Devices and Keyboards and MIDI Controllers	1 years *(+ 1 year)
Microphones	2 years
Speaker Components (incl. Speakers, Baskets, Drivers, Diaphragm Replacement Kits and Passive Crossovers)	1 year
Tubes and Meters	90 Days
Cables	Limited Lifetime
AmpKit Link, Xport, Rockmaster Series, Strum'n Fun, RetroFire, GT & BT Series Amps	1 year
Marvel Jr. Guitar	90 Days

[* Denotes additional Warranty period applicable if optional Warranty Registration Card is completed and returned to Peavey by original retail purchaser within 90 days of purchase.]

What Peavey Will Do

We will repair or replace (at Peavey's discretion) products covered by Warranty at no charge for labor or materials. If the product or component must be shipped to Peavey for Warranty service, the consumer must pay initial shipping charges. If the repairs are covered by Warranty, Peavey will pay the return shipping charges.

How To Get Warranty Service

(1) Take the defective item and your sales receipt or other proof of date of purchase to your Authorized Peavey Dealer or Authorized Peavey Service Center.

OR

(2) Ship the defective item, prepaid, to Peavey Electronics Corporation, International Service Center, 412 Highway 11 & 80 East, Meridian, MS 39301. Include a detailed description of the problem, together with a copy of your sales receipt or other proof of date of purchase as evidence of Warranty coverage. Also provide a complete return address.

Limitation of Implied Warranties

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE LENGTH OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Exclusions of Damages

PEAVEY'S LIABILITY FOR ANY DEFECTIVE PRODUCT IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AT PEAVEY'S OPTION. IF WE ELECT TO REPLACE THE PRODUCT, THE REPLACEMENT MAY BE A RECONDITIONED UNIT. PEAVEY SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES BASED ON INCONVENIENCE, LOSS OF USE, LOST PROFITS, LOST SAVINGS, DAMAGE TO ANY OTHER EQUIPMENT OR OTHER ITEMS AT THE SITE OF USE, OR ANY OTHER DAMAGES WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE, EVEN IF PEAVEY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

If you have any questions about this Warranty or services received or if you need assistance in locating an Authorized Service Center, please contact the Peavey International Service Center at (601) 483-5365.

Features and specifications are subject to change without notice.



Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex IV
(OJL)37/38, 13.02.03 and defined in EN 50419: 2005
The bar is the symbol for marking of new waste and
is applied only to equipment manufactured after
13 August 2005

Optional Product Extended Warranty Registration

Give us some information and put your extended warranty into effect!

Please take a few minutes to fill out this information/survey sheet to help us get to know and serve you better.
To save time, submit your warranty registration online at www.peavey.com/support/warrantyregistration

1.

First Name Initial Last Name

Street Address

City State/Province Postal Code

() Telephone Number E-mail Address

() - - Fax Number Date of Birth

Gender M F

2.

Model 8-Digit Serial Number

Date of Purchase Price Paid

3.

Name of store where purchased

City State

4. Top two (2) reasons why you purchased from this store/dealer:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Availability of product | <input type="checkbox"/> Past favorable experience |
| <input type="checkbox"/> Friend/Relative's recommendation | <input type="checkbox"/> Best price |
| <input type="checkbox"/> Store credit card | <input type="checkbox"/> Advertised special |
| <input type="checkbox"/> Knowledgeable staff | <input type="checkbox"/> Convenient location |
| <input type="checkbox"/> Availability of lessons | <input type="checkbox"/> Received as a gift |
| <input type="checkbox"/> Technical instruction | <input type="checkbox"/> Other |

5. Where do you most often shop for music and sound products?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Independent retailer | <input type="checkbox"/> Newspaper ads |
| <input type="checkbox"/> Mass market retailer | <input type="checkbox"/> Internet/Web sites |
| <input type="checkbox"/> Mail order magazines | <input type="checkbox"/> Other |

6. What two (2) factors most influenced your purchase of this product?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Peavey brand name | <input type="checkbox"/> Product appearance |
| <input type="checkbox"/> Craftsmanship | <input type="checkbox"/> Durability |
| <input type="checkbox"/> Features for price | <input type="checkbox"/> Prior experience with Peavey |
| <input type="checkbox"/> Bundled accessories | <input type="checkbox"/> Packaging |
| <input type="checkbox"/> Sound quality | <input type="checkbox"/> Other |

7. How did you learn about this Peavey product? (select best answer)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Magazine review | <input type="checkbox"/> Teacher's recommendation |
| <input type="checkbox"/> Newspaper review | <input type="checkbox"/> Catalog or flyer |
| <input type="checkbox"/> Radio advertisement | <input type="checkbox"/> Saw in store |
| <input type="checkbox"/> Advertised special | <input type="checkbox"/> Use by professional |
| <input type="checkbox"/> Friend/Relative's recommendation | <input type="checkbox"/> Other |
| <input type="checkbox"/> Salesperson's recommendation | |

8. Which other brands/models did you consider?

9. How would you describe your level of musicianship/technical expertise?

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Beginner - Never played or taken less than one (1) year of lessons |
| <input type="checkbox"/> Intermediate - One (1) to five (5) years of lessons or playing |
| <input type="checkbox"/> Advanced - More than five (5) years of lessons or playing; play professionally |

10. Education: (select best answer)

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> High school |
| <input type="checkbox"/> Some college |
| <input type="checkbox"/> Completed college |
| <input type="checkbox"/> Graduate school |

11. Which best describe your family income? (select best answer)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Under \$15,000 | <input type="checkbox"/> \$75,000 - \$99,999 |
| <input type="checkbox"/> \$15,000 - \$24,999 | <input type="checkbox"/> \$100,000 - \$149,999 |
| <input type="checkbox"/> \$25,000 - \$34,999 | <input type="checkbox"/> Over - \$150,000 |
| <input type="checkbox"/> \$35,000 - \$49,999 | |
| <input type="checkbox"/> \$50,000 - \$74,999 | |

12. Which of the following is your primary source of information on musical products: (select best answer)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Television | <input type="checkbox"/> Mail order catalogs |
| <input type="checkbox"/> Radio | <input type="checkbox"/> Direct mail |
| <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Literature from manufacturer |
| <input type="checkbox"/> Newspaper | <input type="checkbox"/> Other |
| <input type="checkbox"/> Magazines | |

13. What is your main motivation for buying new equipment?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Replacing old product | <input type="checkbox"/> Impulse |
| <input type="checkbox"/> Want new and leading edge equipment | <input type="checkbox"/> Need for improved performance |
| <input type="checkbox"/> Fulfill a specific need | <input type="checkbox"/> New technology |
| <input type="checkbox"/> Supplement existing products | <input type="checkbox"/> Availability of product |
| <input type="checkbox"/> Value | <input type="checkbox"/> Other |

14. Please list your three most frequently visited Web sites.

1. http://_____
2. http://_____
3. http://_____

15. In your opinion, what could Peavey do to improve its products and/or service? Please use the space below to tell us your answer.



Thank you for taking the time to fill out our survey! Don't forget to fold and tape (with Peavey address facing out), affix postage stamp and drop in the mail!

Revised 2/10



Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex IV (OJ(L)37/38, 13.02.03 and defined in EN 50419: 2005). The bar is the symbol for marking of new waste and is applied only to equipment manufactured after 13 August 2005.

Peavey Electronics
Corporation
Attn: Warranty Department
P.O. Box 5108
Meridian, MS 39302-5108



Place
Postage
Here

FROM: