



- ✓ Chromatisches Stimmgerät
- ✓ Für superschnelles Stimmen
- ✓ Helles Farb-LCD Display
- ✓ Display um 360° drehbar
- ✓ Stimm-Modi:
Chromatisch/Gitarre/Bass/Violine/Ukulele/Ukulele-D
- ✓ Sensibler Piezo-Sensor
- ✓ Automatischer Energie-Sparmodus
- ✓ Inkl. 3 V Lithium Batterie (CR2032)
- ✓ Finish (matt gummiert):
Rot (318364) oder schwarz (493736)

Sicherheitshinweise

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!
- ▶ Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Hitze, Niederschlag, hoher Luftfeuchtigkeit, Verschmutzung oder starken Erschütterungen ausgesetzt ist. Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen!
- ▶ Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder selbst zu reparieren, falls es einmal nicht funktionieren sollte.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät niemals mit einer anderen als der hier genannten Versorgungsspannung, andernfalls wird das Gerät beschädigt.
- ▶ Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel wie z.B. Alkohol.



Umweltschutz

- ▶ Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
- ▶ Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden.



Kalibrierung:	440 - 449 Hz
Maße (L x B x H):	53 x 43 x 4 mm
Gewicht:	29 g