

## TOP258 GESANGSMIKROFON


### Beschreibung

Das TOP258-Mikrofon mit abgeflachtem Grill ist für professionelle Gesangs- und Instrumentenabnahme in Live-Sound-Anwendungen mit konzipiert. Dieses dynamische Supernierenmikrofon enthält Neodym-Magnete und eine Aluminium-Schwingspule auf einer Doppelmembran.


Aufgrund der Frequenzanhebung bei 60–240 Hz klingt das TOP258 im unteren Spektrum kräftiger, während das obere Spektrum mehr Texturdetails aufweist, um den professionellen Anforderungen gerecht zu werden. Das TOP258 eignet sich gleichermaßen auch für Streicher und Percussion.

### Leistungsmerkmale

- Weiter Frequenzbereich.
- Hochwertige Sprachfunktion.
- Hohe Verstärkung vor einsetzender Rückkopplung.
- Nur geringe Übertragung von Handgeräuschen.
- Auch zur Instrumentenmikrofonierung geeignet.



### Mitgeliefert



### Technische Daten

Bauart	Dynamisch
Richtcharakteristik	Superniere
Frequenzumfang	50 – 16.000 Hz
Empfindlichkeit	-54 dBV/Pa (2,0 mV)
Ausgangsimpedanz	300 Ω
Min. Lastimpedanz	300 Ω
Max. Schalldruckpegel	150 dB
Ausführung	Schwarz
Anschluss	XLR3M
Abmessungen	Ø54 × 180 mm
Gewicht	345 g


Dieses Informationsblatt enthält wichtige Hinweise zur sicheren Verwendung des Produkts. Lesen und befolgen Sie die hier genannten Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen. Bewahren Sie dieses Informationsblatt zum späteren Nachlesen auf. Sollten Sie das umseitig beschriebene Produkt weitergeben, fügen Sie dieses Informationsblatt bei.

## Sicherheitshinweise

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät wandelt akustische Signale in elektrische Signale um. Jede anderweitige Verwendung oder Verwendung unter hier ausgeschlossenen Bedingungen gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet weder der Hersteller noch der Inverkehrbringer.

### Erstickungsgefahr für Kinder

 Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. nicht in die Reichweite von Babys und Kleinkindern gelangen können. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Sie könnten Teile vom Produkt lösen, anschließend verschlucken und daran ersticken!

### Betriebsort

Das Gerät darf nicht verwendet werden

- ▶ bei besonders hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- ▶ an besonders staubigen oder verschmutzten Orten
- ▶ an Orten, an denen es Nässe ausgesetzt werden kann

### Allgemeiner Umgang

Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Handhabung des Produkts niemals Gewalt an. Tauchen Sie das Produkt niemals in Flüssigkeiten. Wischen Sie es nur mit einem sauberen und trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel zur Reinigung des Produkts.

## Entsorgung

### Altgeräte



Geräte mit dieser Kennzeichnung unterliegen der jeweils aktuellen EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern ausschließlich über einen geeigneten Entsorgungsbetrieb. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihren Fachhändler zu Ihren Möglichkeiten der ordnungsgemäßen Entsorgung.

### Verpackungen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die der Wiederverwertung zugeführt werden sollen. Werfen Sie Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. nicht einfach weg, sondern führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Beachten Sie ggf. Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.