



- ✓ Ultra-kompaktes Power-Amp-Pedal für E-Gitarre und Bass
- ✓ Passend zum direkten Anschluss von Preamps, Pedalen oder Effektgeräten am Eingang
- ✓ Regler für Master-Volume
- ✓ Mono- / Stereo-Eingang (2 × 6,3 mm Klinke)
- ✓ Line-Stereo-Eingang (3,5 mm Klinke)
- ✓ Stereo-Lautsprecherausgang (2 × 6,3 mm Klinke)
- ✓ Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke)
- ✓ Mute-Schalter mit LED
- ✓ Netzteil mitgeliefert

Leistungsmerkmale

Ausgangsleistung	2 × 50 W @ 4 Ω
Impedanz	geeignet für Lautsprecherboxen mit 4 – 16 Ω
Versorgung	externes Netzteil (24 V $\overline{=}$ / 5,0 A, Plus am Innenleiter) mitgeliefert
Abmessungen (B) × (H) × (T)	74 × 59 × 124 mm
Gewicht:	330 g

Dieses Gerät dient zur Verstärkung von Line- und Instrumentensignalen und deren Wiedergabe über geeignete Lautsprecher oder Kopfhörer. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedientöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran erstickten! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



Bei angeschlossenen Kopfhörern kann das Gerät Lautstärken erzeugen, die zu vorübergehender oder permanenter Beeinträchtigung des Gehörs führen können. Betreiben Sie das Gerät nicht ununterbrochen mit hoher Lautstärke. Reduzieren Sie die Lautstärke sofort, falls Ohrgeräusche oder Ausfälle des Gehörs auftreten sollten.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Str. 1 • 96138 Burgebrach
Germany • www.thomann.de

Harley Benton